



Администриране на система за видеонаблюдение Ewclid®

Списък с разрешения за достъп към логическо устройство РЕЛЕ

Параметър	Описание	Модул Ewclid Administrator	Модул Ewclid Monitor	Модул Ewclid Scheduler	Модул Ewclid Archive Player	Модул Ewclid Photo Browser	Модул Ewclid Event Log
Общ достъп към реле	Възможност за получаване на логическо устройство РЕЛЕ. Поставянето на флаг за забрана лишава достъпа за работа с релето	●	●	●	—	—	●
Привързване на апаратен канал	Възможност за привързване на апаратен канал на реле към логическо устройство РЕЛЕ	●	—	—	—	—	—
Управление на състоянието на реле	Управление на РЕЛЕ от програмния модул Ewclid Monitor	—	●	—	—	—	—