



Администриране на система за видеонаблюдение Ewclid®

Списък с разрешения за достъп към логическо устройство ВИДЕО

Параметър	Описание	Модул Ewclid Administrator	Модул Ewclid Monitor	Модул Ewclid Scheduler	Модул Ewclid Archive Player	Модул Ewclid Photo Browser	Модул Ewclid Event Log
Общ достъп към камера	Възможност за получаване на логическо устройство ВИДЕО. Поставянето на флаг за забрана лишава достъпа за работа с камерата (преглед, настройки, достъп до архив и др.)	●	●	●	●	●	●
Преглед на видео	Преглед на шаблони и камери	●	●	—	—	—	—
Апаратни настройки	Регулировка на яркост, контраст, наситеност, цветност, точност, усилване, а също така инсталиране на профили на ползвателя	●	●	—	—	—	—
Назначаване на аудио канали	Привързване на аудио подканални към избран видеоканал	●	—	—	—	—	—
Настройка за предаване по мрежа	Избор на кодек и параметри на компресия при предаване видео по мрежа	●	—	—	—	—	—
Видеозапис	Оперативен запис, осъществяван ръчно от ползвателя	—	●	—	—	—	—
Настройка на видеозаписи	Настройка на параметрите на видеоархива (път на съхранение, кодек за компресия, параметри на компресия, разбиране по клипове, максимален обем на папката за съхранение на архива, скорост на запис)	●	—	—	—	—	—
Преглед на видеозапис	Получаване на списъка с видеозаписите за преглеждането им	—	—	—	●	—	—
Управление на записан видеоархив	Изтриване на видеозаписи, обозначаване на видеозаписи против циклично изтриване	—	—	—	●	—	—
Фотоснимка	Възможност за правене на моментална фотоснимка от текущата камера	—	●	—	—	—	—
Настройка на фотоархива	Определяне на пътя за съхраняване на фотоархива	●	—	—	—	—	—
Преглед на фотоснимки	Получаване на списъка с фотоснимки за техния преглед и печат	—	—	—	—	●	—
Управление на записан фотоархив	Изтриване на фотоснимки, обозначаване на фотоснимка против изтриване	—	—	—	—	●	—
Преглед на детектора на движение	Получаване на събития от детектора на движение	●	●	●	—	—	—
Настройка на детектора на движение	Настройка на зоните на детектора на движение, чувствителността и размерите на обекта	●	—	—	—	—	—