



Администриране на система за видеонаблюдение Ewclid®

Списък с разрешения за достъп към логическо устройство АУДИО

Параметър	Описание	Модул Ewclid Administrator	Модул Ewclid Monitor	Модул Ewclid Scheduler	Модул Ewclid Archive Player	Модул Ewclid Photo Browser	Модул Ewclid Event Log
Общ достъп към микрофон	Възможност за получаване на логическо устройство АУДИО. Поставянето на флаг за забрана лишава достъпа за работа с микрофона (прослушване, настройки)	●	●	—	—	—	—
Живо прослушване на аудио (локално)	Възможност за прослушване на избран микрофон при преглед на шаблон и при настройка на параметрите на АУДИО	●	●	—	—	—	—
Апаратни настройки	Регулировка на силата на звука, изключване на канала АУДИО (Mute)	●	—	—	—	—	—
Назначаване на аудиоканали	Привързване на аудио подканали към избран видеоканал	●	—	—	—	—	—